

Lukuohje Aidon 7550- ja 7560 -etäluettaville sähkömittareille

Vanhan mittarin vaihtolukemat

Yleis



___ / ___ 20 ___



Asiakaspalvelu 0800 90444

www.jseoy.fi

Otto Mannisen katu 6 • PL 3 • 50101 Mikkeli • Y-tunnus 0981408-6

Lukuohje Aidon 7550- ja 7560-etäluettaville sähkömittareille

Sähkömittaria luetaan ja sen toimintoja ohjataan etäyhteyden avulla. **Sähkötöiden ajaksi sähköt tulee katkaista asunnon pääkytkimestä ja avaamalla työkohteen sulakkeet.**

Merkkivalot ja painikkeet

Aktiivisen tariffin osoitus
Sähkön kulutuksen merkkivalo

Mikäli näytön yläreunassa näkyy varoituskolmio, on kyse vikatilanteesta. Ota silloin yhteyttä asiakaspalveluumme.



Mittausnäyttö

Tiedonsiirtoyhteyden merkkivalo

Näytön selauspainike

RJ12 HAN -portin kautta asiakkaat voivat lukea kulutustietoa esimerkiksi kotiautomaatiota varten. Portin aktivoimiseksi ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Miten omaa kulutusta luetaan mittarista?

Sähkömittarin näytöltä on luettavissa alla olevan taulukon mukaiset tiedot. Näytöllä näkyvä tieto vaihtuu painamalla näytön selauspainiketta. Tiedot vaihtuvat alla olevan taulukon mukaisessa järjestyksessä. Oletuksena näytöllä näkyy kokonaisenergian (A+) kulutus. Näytöllä näkyy myös nuoli, joka kuvaa energian siirtymistä. Oikealle osoittava nuoli (→) tarkoittaa kulutusta ja vasemmalle osoittava nuoli (←) tuotantoa.

Näyttö

1. Kokonaisenergia A+, kulutus
2. Kokonaisenergia A-, tuotanto
3. Kokonaisloisenergia R+, kulutus
4. Kokonaisloisenergia R-, tuotanto
5. Päiväenergia T1
6. Yöenergia T2
7. Muun ajan energia T3
8. Talviarkipäivä energia T4
9. Päivämäärä
10. Kellonaika
11. Energiankäytön hetkellinen teho

Jos siirtotuotteesi on aikasiirto tai kausisiirto, varaavat laitteet, kuten lämminvesivaraaja, kytkeytyvät päälle vaihtelevalla 1–60 minuutin viiveellä kello 22 jälkeen. Kytkeytymisviiveestä huolimatta edullisemman ajan energiamittaus käynnistyy sovittuun aikaan.